

Rengøring af halvhårde gulvbelægninger

Smudsforebyggende foranstaltninger

For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger. Især må det anbefales, at der etableres gode indgangspartier, hvor smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og "smudsmåtter".

For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der går mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra halvhårde gulvbelægninger.

Elektrisk ledende belægninger

Gulvbelægninger med elektrisk ledende egenskaber må ikke rengøres med rengørings- eller plejemidler, der hindrer eller ændrer afledningen fra gulvoverfladen.

Metoder, maskiner og udstyr

Metoder til rengøring af halvhårde gulvbelægninger kan opdeles således:

- **støvfjernelse**, som har til formål at fjerne støv og alle løse smudspartikler,
- **mellemrengøring**, som tilsigter at fjerne fastsiddende, overfladisk smuds,
- **grundrengøring**, som tilsigter at fjerne al smuds, samt eventuelt tillige beskyttelseslag, fx i form af polish,
- **påføring af polish** som har til formål at etablere en beskyttende overfladefilm.

Let rengøring (støvsugning)

Støvsugning er effektiv til at fjerne støv og mindre, løse smudspartikler.

Støvsugere findes i et rigt udvalg, spændende over en skala fra små husholdningsstøvsugere til industristøvsugere.

Kun i enkelte, fortrinsvis større kontorbygninger, er der installeret centrale støvsugningsanlæg i kælderen, hvorfra der føres rør til alle etager med et passende antal tilslutninger. Herved kan støvsugning foretages uden at medbringe støvsuger.

Mopning

Rigtigt udført med den rette type mop, er metoden tilfredsstillende til rengøring såvel i hygiejnisk som i økonomisk henseende. Arbejde med mop på ru eller ujævne overflader er uhensigtsmæssigt.

Der findes 3 hovedtyper af mopper:

1. med anlægsflade af bomuldsgarn,
2. med anlægsflade af skumgummi/nylon og
3. med anlægsflade, der oplades statisk.

Førstnævnte er almindeligvis imprægneret med støvbindende midler og kan eventuelt suppleres med et stykke gaze- eller papirstof, som også er imprægneret. Sidstnævnte bruges kun i forbindelse med imprægneret gaze- eller papirstof.

Mopperne fås i forskellige bredder, fx 60, 90 eller 120 cm svarende til de baner, der rengøres, når moppen føres hen over gulvet.

Ideelt set, skal mopningen så vidt muligt foretages i et bevægelsesmønster, så moppen ikke løftes fra gulvet i det pågældende lokale og således, at støvet samles på og ved moppens forreste kant.

Der findes selvkørende mopper i form af et eldrevet køretøj, monteret med mopper af bomuldsgarntypen. Sådanne køretøjer giver høj effektivitet, men kan kun anvendes på store, frie arealer.

Let rengøring (fugtig vask)

Foretages som gulvask med den forskel, at gulvfladen kun bearbejdes fugtigt med vredet eller presset klud hhv. mop, og ikke som ved gulvask; vådt med efterfølgende optørring.

Dersom der anvendes vaske-/plejemiddel, skal dosering være lavere end ved vask, da der er risiko for opbygning af snavset plejefilm på gulvoverfladen.

Mellemrengøring (vask)

Gulvask er traditionelt blevet foretaget med gulvskrubbe og gulvklud. Der findes i dag andre muligheder i form af svaber med bomuldsgarner eller svamp. Svaberen/svampen kan vrides eller presses i en anordning, blot ved et tryk på et håndtag eller pedal. Derved undgår rengøringspersonalet at få hænderne i det snavsede vand og opnår bedre arbejdsstillinger.

Det bedste resultat opnås ved brug af separate beholdere til rent vaskevand og snavset vaskevand.

Grundrengøring (skuring)

Grundrengøring foretages ved skuring med maskine. Den mest udbredte maskine er enkeltskivemaskinen, forsynet enten med skurebørste eller nylonrondel, beregnet til skuring.

Maskinen kan være forsynet med tank til det aktuelle rengøringsmiddel. Ved aktivering af et håndgreb kan rengøringsmidlet fra tanken doseres i passende mængde ned på gulvoverfladen.

På større arealer kan anvendes selvkørende skuremaskiner, som både skurer og opsuger det snavsede vand i én arbejdsoperation.

Polishbehandling

På mange gulvbelægninger kan der foretages en polishbehandling, som kan gøre gulvbelægningen mere rengøringsvenlig, give gulvbelægningen glans eller kan beskytte gulvet.

Dette er især en fordel ved ældre og slidte gulvbelægninger, som er så porøse og ru, at smuds absorberes og bindes til gulvbelægningens overflade. Med forudgående grundig rengøring og efterfølgende polishbehandling, opnås en "forsegling" af overfladen (udfyldning af gulvbelægningens porer).

Polish skal påføres i jævne, tynde lag i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. For visse polishtyper kan glansen forøges ved efterfølgende polering. Polering foretages med en gulvmaskine med polérrondél eller polérbørste, idet anvisningerne fra leverandøren af polérmaskinen skal følges.

Der sondres mellem 4 forskellige omdrejningshastigheder ved polering:

150-	300	omdr./min. - Low Speed
300-	800	omdr./min. - High Speed
800-	1.500	omdr./min. - Super High Speed
1.500 -	3.000	omdr./min. - Ultra High Speed

Valget af omdrejningshastighed er af stor betydning for opnåelse af glans. Jo højere omdrejningshastighed, jo højere glans

Rengøringsprogram for halvhårde gulvbelægninger

Behovet for rengøring af halvhårde gulvbelægninger er afhængig af den trafik, som belægningen udsættes for. Trafikken kan opdeles i de 3 nedenfor viste grupper, hvorefter tilhørende vejledende forslag til rengøringsprogram kan anvendes som beskrevet.

Plejeprocedure	Høj trafik	Middel trafik	Lav trafik
	Fx indgangspartier, ekspeditionskontorer, butikker, kantiner og banker	Fx klasseværelser, kontorområder, gange, biblioteker, klinikker, plejehjem og skoler	Fx kontorrum med få personer, mødelokaler, depoter og private boliger
Støvsugning Fejning Tørmopning	Dagligt før vask	Dagligt og altid før vask	Efter behov og altid før vask
Pletfjernelse	Efter behov	Efter behov	Efter behov
Vask	Dagligt	3 gange pr. uge	Efter behov
Grundrengøring	Efter behov, hvis vask ikke giver et tilfredsstillende resultat		

Dette rengøringsprogram er tænkt **som en vejledning** ved udvælgelse og bestemmelse af procedurer, der kan tilfredsstille behovet for gulvplejen. Såfremt særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, skal proceduren ændres og tilpasses.